

Heiniger Xperience Nötsax Hästsax



Position	Artnr.	Lev. Artnr	Benämning
1	10-031	708-140	Komplett Huvud Xperience
2	HE-650	708-160	Justermutter
3	HE-424	706-510	Distansskruv
4	HE-518	707-091	Justerhylsa (Delta/Progress/X-Series)
5	HE-429	706-520	Skruv Till Vibratorfjäder
6	HE-651	708-141	Tomhus Nöt (X-Series)
7	HE-427	706-517	Justerfjäder
8	HE-425	706-511	Ok
9	HE-435	706-507	Fyrkantslager Heiniger
10	HE-432	706-525	Vibratorskruv
11	HE-428	706-518	Vibratorfjäder
12	HE-652	708-150	Skärhållare (X-Series)
13	HE-430	706-521	Skärskruv
14	HE-653	708-146	Centreringsbussning (X-Series)
15	HE-515	707-088	Låsclips Fyrkantslager
16	HE-418	706-524	Låsclips
17	HE-654	708-145	Exenteraxel (Xperience)
18	HE-655	708-142	Exenteraxelhylsax (X-Series)
19	HE-656	708-143	Kugghjul (Xperience)
30	HE-606	708-070	Luftfilter (X-Series)
31	HE-607	708-061	Strömbrytar Knapp (X-Series)
32	HE-608	708-030	Motoråpna Övre (X-Series)
33	HE-609	708-060	Arm Till Strömbrytare (X-Series)
34	HE-610	708-102	Motor Komplet (X-Series)
35	HE-611	708-110	Främre Lagerhållare (X-Series)
36	HE-612	708-138	Stator (X-Series)
37	HE-613	708-120	Kullager (698Z)
38	HE-614	708-122	Låsclips (X-Series)
39	HE-615	708-132	Ankere Komplet (X-Series)
40	HE-319	701-637	Fjäderbricka Till Skf 626
41	HE-616	708-111	Bakre Lagerhållare (X-Series)
42	HE-617	708-124	Fjäder Till Kol (X-Series)
43	HE-245	706-523	Skruv
44	HE-618	708-123	Fläktjul (X-Series)
45	HE-619	708-118	Kol (X-Series)
46	HE-620	708-115	Ihophållingsclips Motor (X-Series)
47	HE-621	708-050	Motoråpna Undre (X-Series)
48	HE-511	707-083	Kabelavlastningsbygel
49	HE-510	707-080	Kabelskydd
50	HE-622	708-080	Kretskort (X-Series)
51	HE-623	708-125	Jordkabel (X-Series)
52	HE-509	707-557	Höljeskruv (Progress/X-Series)
53	HE-624	707-055	Anslutningskabel (Progress/X-Series)
	HE-625	708-242	Packning mellan huvud & Motoråpna Undre

LG Produkter AB
 Bjärarýdsvägen 400
 294 93 Sölvesborg
 Tel: 0456-820020
 E-mail: order@lgprodukter.se
 Internet: www.lgprodukter.se

