


Heiniger Delta 3



Position	Artnr.	Lev. Artnr	Benämning
1	HE-538	707-150	Motorhölje Överdel Delta 3
2	HE-520	707-030	Arm till strömbrytare
3	HE-521	707-050	Fjäder
4	HE-522	707-053	Luftfilter Delta
5	HE-523	707-060	Elmotor Komplet Delta
6	HE-524	707-062	Stator Delta
7	HE-525	707-064	Ankare Komplet Delta
8	HE-526	707-066	Kretskort Delta
9	HE-527	707-070	Kol Delta
10	HE-528	707-072	Fjäder till Kol Delta
11	SKF-608	701-636	Kullager SKF 608
12	HE-529	707-074	Platta till kullager med fjäder
13a	HE-530	707-075	Skruv
13b	HE-531	707-076	Mutter Fyrkant
13c	HE-532	707-077	Låsclips
14	HE-510	707-080	Kabelskydd
14	HE-624	707-055	Anslutningskabel (Progress/X-Series/Delta)
16	HE-511	707-083	Kabelavlastningsbygel
17	HE-418	706-524	Låsbricka
18	HE-512	707-084	Plastdrev (Delta/Progress)
19	HE-533	707-115	Tomhus Huvud Delta 2+3
20	HE-428	706-518	Vibratorfjäder
21	HE-426	706-514	Distansbussning
22	HE-429	706-520	Skruv till vibratorfjäder
24	HE-425	706-511	Ok
25	HE-432	706-525	Vibratorskruv
26	HE-514	707-087	Skärhållare
27	HE-430	706-521	Skärskruv
28	HE-515	707-088	Låsclips Fyrkantslager
29	HE-435	706-507	Fyrkantslager Heiniger
30	HE-516	707-089	Exenteraxel (Delta/Progress)
31	HE-517	707-000-31	Exenterhylsa (Delta2+3/Progress)
32	HE-427	706-517	Justerfjäder
33	HE-534	707-108	Tryckkolv Delta 2+3
34	HE-535	707-114	Distansskruv Delta 2+3
35	HE-536	707-140	Justermutter Delta 3
36	HE-537	707-093	Komplett huvud Delta
37	HE-240	707-094	Skruv
38	SKF-626	701-635	Kullager SKF 626
39	HE-319	701-637	Fjäderbricka till SKF 626
40	HE-245	706-523	Skruv
41	HE-539	707-160	Motorhölje Underdel Delta 3
	HE-436	706-528	Reservdels-kit Huvud Lilla Pos. 20 / 21 / 25 / 28 / 29
	HE-437	707-119	Reservdels-kit Huvud Stora Pos. 17 / 18 / 20 / 21 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31

LG Produkter AB
 Bjärarystvägen 400
 294 93 Sölvesborg
 Tel: 0456-820020
 E-mail: order@lgprodukter.se
 Internet: www.lgprodukter.se

