


Reservdelar - Aesculap GT474 Nötsax


Klippmaskin Aesculap Econom GT474 med Nötsax huvud GT367.



Nedan finner du reservdelarna. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr.	Tillv. Artnr	Benämning
3	E-207	GT610405	Låsmutter
4	E-501	GT367205	Justerskruv
6	E-600	TA010017	Skruv PZ2 M4x16
7	E-504	GT367201	Skärhållare
8	E-201	GT610304	Fyrkantlager
9	E-204	GT610010	Skärskruv Nöt/Häst Huvud
10	E-502	GT367202	Vibratorpaket 6 Fjädrar
11	E-505	GT367812	Excenteraxel Med Enkeldrev
15	E-506	TA008295	Skruv Till Vibratorfjäder Främre
16	E-514	GT367801	Tomhus Huvud GT367
17	E-209	TA005091	Skruv Till Vibratorfjäder Bakre M5x16
18	E-508	GT367802	Distansbricka Vänster
19	E-509	GT367803	Distansbricka Höger
20	E-510	TA007765	Låsskruv Till Excenterhylsa Försänkt M3x8
21	E-511	GT367203	Bussning
22	E-512	TA007596	Sinterlager Främre
23	E-513	TA007597	Sinterlager Bakre
25	E-205	GT610307	OK
26	E-206	GT367207	OK Skruv M2,6 x 1,9
27	E-503	GT367804	Komplett Skärhållare
	10-066	GT367	Aesculap Nötsax / Hästsax Huvud GT367

Motor Aesculap Econom GT474.



Nedan finner du reservdelarna. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr.	Tillv. Artnr	Benämning
1	<u>E-309</u>	TA010197	Anslutningskabel
2	<u>E-305</u>	TA008529	Kabelskydd
3	<u>E-616</u>	GT474243	Motorhölje Bakdel
4	<u>E-613</u>	GT474844	Luftfilter Blå
5	<u>E-600</u>	TA010017	Skruv PZ2 M4x16
6	<u>E-311</u>	TA007707	Strömbrytare
7	<u>E-610</u>	GT474830	Kretskort
8	<u>E-315</u>	GT374806	Kolhållare
9	<u>E-316</u>	GT374208	Kol med anslutningsfläta
10	<u>E-603</u>	GT474205	Ankarring
11	<u>E-604</u>	GT474820	Magnetfält
12	<u>E-605</u>	GT474210	Hakmutter
13	<u>E-615</u>	GT474842	Motorhölje Innerdel
14	<u>E-606</u>	GT474211	Kabel till Överströmsskydd
15	<u>E-607</u>	TA010018	Överströmsskydd 1A
16	<u>E-608</u>	GT474242	Arm till strömbrytare
17	<u>E-609</u>	TA010349	Skruv
18	<u>E-312</u>	TA008530	Kabelavlastningsbygel
19	<u>E-313</u>	TA007476	Skruv
20	<u>E-614</u>	GT474841	Motorhölje Framdel
21	<u>E-601</u>	GT474206	Knapp
22	<u>E-602</u>	GT474227	Lagerbussning
23	<u>E-617</u>	GT474860	Ankare komplett
25	<u>E-600</u>	TA010017	Skruv PZ2 M4x16
	<u>SKF-607</u>		Kullager SKF 607 2RS Främre
	<u>SKF-626</u>		Kullager SKF 626 2RS Bakre

Ni hittar reservdelarna på vår hemsida:

<https://www.lgprodukter.se/category.html/reservdelar---aesculap-gt-474-notsax>

LG Produkter AB

Bjärarydsvägen 400

294 93 Sölvesborg

Tel: 0456-820020

kundtjanst@lgprodukter.se