


Reservdelar - Farmclipper Akku2 Med Nöthuvud



Nedan finner du reservdelarna till maskinen. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr.	Tillv. Artnr	Benämning
1	K-FC383	FC383	Laddstation Farmclipper Akku2
2	98-934	-	Skruv PZ2 M4 x 12
3	K-FC376	FC376	Skruv Till Motorhölje
6	K-FC370	FC370	Knapp Till Brytare Arm
9	K-FC372	FC372	Brytare
17	K-FC398	FC398	Motor Med Brytare & Kondensatorer
21	11-030	181912	Batteri 14.4V FarmClipper Akku 2
22	11-066	FC380	Klipphuvud Komplet Akku2 Nöt
23	HE-430	FC357	Skärskruv M6x14
26	Se K-FC-P1	FC356	Skärhållare. Endast Paket K-FC-P1
27	Se K-FC-P1	FC355	Främre Skruv Till Vibratorfjäder . Endast Paket K-FC-P1
28	Se K-FC-P1	FC361	Vibratorfjädrar & Bussningar. Endast Paket K-FC-P1
	K-FC-P1	-	Vibrator Paket Akku2 Nöt Pos 26, 27, 28, 30
29	K-FC354	FC354	OK
30	HE-435	FC360	Fyrkantlager
31	K-FC358	FC358	Lås Skruv M4x14
33	HE-429	FC359	Skruv Till Vibratorfjäder Bakre M5x16
34	K-FC362	FC362	Excenteraxel
35	K-FC363	FC363	Glidlager Hylsa
36	K-FC378	FC378	Kugghjul 52 Tänder
37	98-929	FC377	Spårring Utvändig 8x0.8 mm
38	K-FC352	FC352	Justerfjäder
39	K-FC351	FC351	Justermutter
40	K-FC350	FC350	Distansskruv

Ni hittar reservdelarna på vår hemsida:

<https://www.lgprodukter.se/category.html/reservdelar---farmclipper-akku2-med-nothuvud>

LG Produkter AB
 Bjärarydsvägen 400
 294 93 Sölvesborg
 Tel: 0456-820020
kundtjanst@lgprodukter.se