

Reservdelar - Heiniger Xtra Fårsax (Motor VS84)





Nedan finner du reservdelarna. Du kan även trycka på artikelnummer för att komma vidare till reservdelen.

Position	Artnr.	Tillv. Artnr	Benämning
1	HE-434	717-708	Tomhus
2	HE-400	717-701	Pendel
3	HE-401	717-724	Framstycke Huvud
6	HE-402	717-706	Klo Vänster
7	HE-403	717-707	Klo Höger
8	HE-404	717-709	Bladfjäder
9	HE-405	717-711	Enkeldrev 30 Tänder Svart
11	HE-406	717-713	Klofäste
12	HE-407	717-715	Excenteraxel
13	HE-106	721-106	Excenterlager
14	HE-110	721-111	Bromsfjäder
15	HE-109	721-110	Gängad hylsa
16	HE-411	717-719	Styrtapp
17	HE-412	717-720	Skärskruv M6 x 9mm
18	HE-113	721-114	Justermutter
19	HE-103	721-103	Låsmutter till styrtapp

20	HE-415	717-723	Tryckkolv
21	SKF-608	717-725	Kullager SKF 608
22	HE-416	717-726	Skruv Till Framstyke Huvud M4x28
23	HE-417	717-727	Skruv Till Bladfjäder Försänkt Huvud M4x8
24	HE-418	706-524	Spårryttare Ø6 Till Kugghjul
25	HE-245	706-523	Skruv M4x10
26	SKF-608	701-636	Kullager SKF 608
27	10-074	717-700	Fårsaxhuvud komplett
28	HE-322	701-640	Skruv Till Motorhölje Främre M3.5x8
29	HE-329	701-602	Motorhölje Främre
30	HE-304	701-613	Dubbeldrev 21/12
31	HE-306	701-615	Axel Till Dubeldrev
32	HE-303	701-612	Packning till Centreings Fläns
33	HE-302	701-610	Centrerings Fläns Till Ankare
34	HE-320	701-638	Fjäderbricka Till SKF 608
35	SKF-608	701-636	Kullager SKF 608
36	HE-321	701-639	Spårring Ø22
37	HE-300	701-608	Fläkthjul
38	HE-326	701-609	Ankare
39	HE-319	701-637	Fjäderbricka till SKF 626
40	SKF-626	701-635	Kullager SKF 626
41	HE-310	701-620	Skruv Till Fältlingning M3x72,5
42	HE-307	701-616	Räfflad Bricka Till Fältlindnings Skruv
43	HE-305	701-614	Distans Bussning Till Fältlindnings Skruv
44	HE-332	701-617	Luftflödes Guide
45	HE-327	701-622	Fältlindning
46	HE-328	701-600-25 A	Motorhölje Mittendel
47	HE-317	701-633	Kol med fjäder samt skyddshuv Par
48	HE-318	701-634	Kolskruv
49	E-309	701-645	Anslutningskabel
50	HE-312	701-623	Kabelskydd
51	HE-325	701-643	Skruv Till Överlastskydd KA 25x6
52	HE-330	701-603	Motorhölje Bakre Överdel (Brytare)
53	HE-311	701-621	Skruv Till Motorhölje Bakre Överdel M3,5
54	E-607	701-630	Överströmsskydd 1A
55	HE-315	701-631	Strömbrytare
56	HE-316	701-669	Kondensator (0.15µF) med sladdar
57	HE-308	701-671	Kabelavlastningsbygel
58	HE-309	701-619	Hållare För Strömbrytare
59	HE-324	701-642	Skruv Till Strömbrytarhållare M3x25
60	HE-313	701-627	Dammskydd

61	HE-331	701-605	Motorhölje Bakre Underdel (Luftfilter)
62	HE-323	701-641	Skruv Till Motorhölje Bakre Underdel M3x6
63	HE-301	701-600-30 A	Luftfilter

Ni hittar reservdelarna på vår hemsida:
https://www.lgprodukter.se/category.html/reservdelar---heiniger-xtra-farsax

LG Produkter AB
Bjärarydsvägen 400
294 93 Sölvesborg
Tel: 0456-820020
kundtjanst@lgprodukter.se